




请注意：

- 此研磨机含有易丢失的小零件和部件。搬运时务必小心。
- 请勿放进洗碗机里清洗
- 请勿拆卸调整环
- 此咖啡研磨机含有小且重的部件，禁止儿童使用本机器。
- 请勿用水或任何其他液体清洁研磨机的内外零件。
- 在研磨之前和研磨期间，确保水和所有其他液体远离咖啡豆。
- 将咖啡豆放入咖啡研磨机之前，请调整研磨设置。



参考标准

我司特此声明，此咖啡研磨机、研磨机配送器及其由我司提供且与咖啡接触的部件，均符合以下

欧盟法规：

- 第1935/2004号(EC)法规
 - 第2023/2006号(EC)法规
 - 第1907/2006号(EC)法规
- 及其后续更新和修订

前言

在使用设备之前，请仔细阅读整本手册内容，该手册提供了重要的设备安全、使用和维护说明。妥善保管本手册，将其存放于安全之处。制造商保留修改产品及其手册的权利。

运输和存放

打开包装时，请彻底检查设备是否完好无损，有无任何损坏。如有疑问，请勿使用设备，立即联系相关具有资质的人员或制造商。包装材料存在安全风险，务必远离儿童能触及的地方。请保管好包装，直到保修期满。

使用说明

首次使用前，请清洁研磨机。

请勿将咖啡研磨机用于其他用途。确保没有液体接触设备的内外零件。仅用于研磨咖啡豆。请勿用咖啡粉代替咖啡豆。请勿使用该设备研磨其他食物或其他任何东西。在未正确拧紧咖啡收集杯(B)的情况下，请勿启动研磨机。

咖啡收集杯的最大容量为42克(1.5盎司)。

请勿超过此容量，以免堵塞或损坏部件。请特别留意磨盘边缘和齿边。

磨盘非常锋利，很容易造成伤害。设备运行时，请勿将手靠近研磨区域。禁止儿童或非合格人员使用/玩弄设备。

请抓住机身(A)使用咖啡研磨机。请勿通过旋钮(K)或杆(J)提起设备。如果不使用本设备，建议将设备存放在稳定平坦的表面上，避免发生跌落风险从而对人员或财产造成损害。



清洁、存放与维护

执行任何清洁或维护操作时，请特别留意尖锐或带尖儿的部件，如磨盘和螺纹。此咖啡研磨机含有易丢失的小部件。
清洁和维护设备时要格外小心。
仅使用Mazzer公司的原装备件。
请勿用化学或研磨性物质清洗任何部件。
请勿用水或任何其他液体清洁设备的内外零件。
所有部件均不适用于洗碗机清洗。请使用干净且经过消毒的干布/刷子进行清洁操作。
将咖啡研磨机存放在干燥阴凉处。
请勿拆卸调整环(A)。
如需组装或拆卸本装置，只需遵循本手册中的说明，按照正确的顺序进行操作。
切勿篡改本设备。
当磨盘发生相互接触时，请勿试图移动杆(J)，以免损坏内部部件。


处置

请遵守现行法规处理包装。当设备使用寿命结束时，请联系专业公司处理设备。
不遵守这些规定，将免除制造商对人员或财产损害的任何责任。


Mazzer Luigi Spa.原始说明书。保留所有权利。未经事先书面授权，禁止复制、采用或翻译本文档。




OMEGA | 如何拆卸





1




2



注意 E



TUTORIAL




出厂预设
磨盘零点触点
10 = 1 rotation
20 = 2 rotations

<< 0 >>	
a	3 - 6
b	4 - 8
c	7 - 10+4
d	9 - 10+8
e	10+1 - 20+2
	10+3 - 20+6

• Ibrik
• Espresso
• Moka
• 过滤器
• 法式滤压

OMEGA X



高度:	196 mm
宽度/直径:	78 mm
重量:	750 g (26 oz)
磨盘直径:	47 mm
壳体材质:	不锈钢与阳极氧化铝
轴材质:	不锈钢
杆材质:	碳纤维
旋钮与储罐材质:	阳极氧化铝
磁铁:	钕
手柄:	硅树脂
最大容量:	42 g (1.5 oz)
调整:	ibrik咖啡-法式滤压咖啡

